

Manual de Usuario

LAP00020-1



www.bidcom.com.ar



Iniciación

Conectar el dispositivo al puerto USB de la computadora por medio del cable USB incluido. Dejarlo enchufado a la computadora por unas 3 horas para completar su carga inicial. Una vez finalizada la carga, ya podrá utilizarlo normalmente.

Mientras la lapicera está cargando, la luz azul parpadea constantemente; al finalizar su carga dicha luz se mantiene constante/fija.

Funciones

Video

Para encender la cámara presione el Botón de acción durante dos segundos, se encenderá una luz azul y comenzará a filmar automáticamente (lo notará ya que cuando está filmando, luego de 2 segundos la luz parpadea suavemente en un color verde o amarillo). Para detener el video vuelva a presionar el mismo botón (Botón de acción) y la luz volverá al color azul y se mantendrá fija (stand by). Para volver a grabar, simplemente presione el botón de acción de vuelta una vez y comenzará a grabar nuevamente.

Fotografía

Como dijimos anteriormente, la cámara al encenderse comienza a filmar automáticamente. Cuando apretamos para cortar el video, la luz azul permanece encendida, o sea en stand by. Una vez en ese modo stand by, apretamos el botón superior rápidamente 3 veces y la luz indicadora va a parpadear, una vez color azul y otra verde constantemente.

Ya estamos en el modo Fotografía. Para tomar una foto apretamos una vez el botón de acción y veremos que la luz azul va titilar muchas veces. La cámara saca dos fotos automáticamente y vuelve a estar en stand by esperando para sacar otra foto.

Presionando nuevamente 3 veces seguidas el botón de acción, veremos que se queda en un azul constante, que es el modo stand by del modo anterior (video)

Audio

En el punto anterior vimos que para entrar al modo de fotografía tuvimos que apretar rápidamente el botón de acción 3 veces. En este caso haremos lo mismo pero dos (2) veces, así la luz azul va titilar lentamente y grabar audio automáticamente.

Si queremos cortar la grabación apretamos una vez el botón de acción. Presionando una vez más regresamos al stand by de filmación (video)

Activación por movimiento

Como en los otros modos apretamos rápidamente el botón de acción, pero esta vez lo presionamos cuatro (4) veces y entrará en modo activación por movimiento. La luz azul titila cada 3 segundos, cuando detecta movimiento titilará rápidamente, hasta que deje de tomar movimiento por un minuto. En ese instante pausará su filmación automáticamente hasta que vuelva a detectar movimiento

Para volver a stand by apretar de vuelta el botón de acción 4 veces.

Apagado

Mantener presionado el botón de acción por 4 segundos. La luz amarilla titilará constantemente hasta apagarse.

Atención Sr. Cliente

Garantía baterías Li-XXX

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Li-ion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la correspondiente garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.

Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna. Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.

Atte.

Servicio Técnico Bidcom